


Przegląd produktów


6-calowy panoramiczny uchwyt przyssawkowy NEEWER można przymocować do dowolnej gładkiej powierzchni. Dzięki panoramicznej podstawie to akcesorium może swobodnie obracać się o 360 stopni, co czyni go idealnym dodatkiem do różnych scenariuszy, zapewniającym lepsze wrażenia z fotografowania.

Lista pakowania



PL PL


Ilustracja produktu




44

Jak używać

1. Zamocuj produkt na czystej i gładkiej powierzchni. Naciśnij kilkakrotnie mechanizm pompy, aż nie będzie można go już poruszyć i zniknie linia ostrzegawcza.



2. Przyssawka jest mocno przymocowana, gdy linia ostrzegawcza nie jest widoczna. Jeżeli podczas użytkowania widoczna jest linia ostrzegawcza, należy popchnąć mechanizm pompy, aż zniknie ona z pola widzenia.




PL PL


Jak używać

3. Poluzuj pokrętko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jak wskazano. Podstawę panoramiczną można obracać o 360°. Zabezpieczyć, obracając pokrętko w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

※ Pokrętko można również pociągnąć na zewnątrz, aby wyregulować kąt.




4. Naciśnij dźwignię zwalniającą do wewnątrz, aby zwolnić urządzenie.



46

Jak używać

5. Przymocuj magiczne ramię do 1/4" gwintowany otwór przyssawki i obróć pokrętko, aby to naprawić.



Specyfikacja produktu

Model produktu	CA013
Materiał	Stop aluminium + żel krzemionkowy
Waga przedmiotu	546g/19.26oz
Maksymalna ładowność	50kg/110.23lbs
Średnica przyssawki	153mm/6.02inches
Wysokość przedmiotu	66mm/2.6inches

PL PL

Ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa produktu

- Upuszczenie lub przyciśnięcie przez siłę zewnętrzną może zdeformować produkt i spowodować nieprawidłowe użytkowanie.
- Produkt zawiera małe części, proszę nie połykać. Należy upewnić się, że małe dzieci nie zbliżają się do tych małych części.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci.
- Krawędzie produktu mogą być ostre, dlatego należy obchodzić się z nim ostrożnie.
- Nie używaj produktu w gorących źródłach lub żrących cieczach. Nie zaleca się używania produktu w ekstremalnych środowiskach wodnych, nieznanych środowiskach płynnych.
- Nie demontuj i nie naprawiaj produktu samodzielnie bez zapoznania się z instrukcją obsługi.

47

48

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Upewnij się, że używasz urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem – przeciążenie wysięgników, statywów czy mocowań może prowadzić do ich uszkodzenia lub złamania.
- Nie używaj sprzętu w trudnych warunkach, takich jak silny wiatr, który może przewrócić statyw lub uszkodzić zamontowane na nim urządzenie.
- Przed każdym użyciem sprawdź stabilność i poprawne zamocowanie sprzętu, aby uniknąć upadku urządzenia, takiego jak kamera, telefon czy aparat fotograficzny.
- Nie narażaj produktu na silne wstrząsy, uderzenia, upadki i inne czynniki mogące przyczynić się do jego uszkodzenia.

Zagrożenie dla dzieci:

- Wysięgniki, selfie sticki, statywy i mocowania nie służą do zabawy i nie są przeznaczone dla dzieci.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci – małe elementy, takie jak śruby, zaciski i uchwyty, mogą stanowić ryzyko zadławienia.

Ryzyko obrażeń:

- Zachowaj ostrożność podczas rozkładania i montażu wysięgników, statywów czy selfie sticków – nieprawidłowe użycie może prowadzić do przytrzaśnięcia palców lub uszkodzenia dłoni.
- Staraj się nie używać wysięgników i statywów w dużych skupiskach ludzi, aby uniknąć przypadkowego uderzenia innych osób.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Montaż i konfiguracja:

- Przed zamocowaniem sprzętu, takiego jak telefon, kamera czy aparat fotograficzny, upewnij się, że produkt jest kompatybilny z urządzeniem i został prawidłowo zamontowany.
- Rozstawiaj statywy i selfie sticki na stabilnej powierzchni, aby zapewnić ich bezpieczne użytkowanie.
- W przypadku statywów o regulowanych wysokościach upewnij się, że wszystkie elementy blokujące są prawidłowo zamocowane, aby zapobiec nieoczekiwanemu złożeniu.

Transport i przechowywanie:

- Po zakończeniu użytkowania sprzęt należy złożyć i przechowywać w odpowiednim futerale lub pokrowcu, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.
- Unikaj przechowywania produktu w miejscach narażonych na wilgoć, skrajne temperatury lub kurz – w przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia lub szybszego zużycia.

Dodatkowe środki ostrożności

Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie sprawdzaj stan elementów mechanicznych, takich jak śruby, zawiasy i zatrzaski – w przypadku zużycia lub uszkodzenia wymień je na nowe, aby uniknąć problemów podczas użytkowania.
- Do czyszczenia używaj miękkiej ściereczki i delikatnych środków czyszczących – unikaj chemikaliów, które mogą uszkodzić powłoki ochronne na powierzchniach statywów i uchwytów.

Bezpieczna utylizacja:

- Jeśli produkt ulegnie trwałemu uszkodzeniu, zutylizuj go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych lub plastikowych.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent
Shenzhen Neewer Technology Co.,Ltd.
Lu Shan Building Block A / Room 1903, No.
3023 Shenzhen, Guangdong, Chiny

Podmiot odpowiedzialny w UE:
NW Formations GmbH
Hoferstrasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Niemcy
office.nwformations@gmail.com