





SMART S3

Lista produktów

- ① Stabilizator gimbała ×1
- ② Przewód ładujący USB-C do USB-C ×1
- ③ Przewód ładujący gimbała USB-A do USB-C ×1
- ④ Instrukcja obsługi ×1
- ⑤ Statyw ×1
- ⑥ Twarde etui ×1



Pierwsze użycie

Smart S3 posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy. Proszę naładować urządzenie w pełni przed pierwszym użyciem. Do ładowania gimbała można użyć dołączonego kabla lub dowolnego kabla USB-C.

■ Instrukcje ładowania (podczas wyłączonego urządzenia):

Ładowanie: paski baterii migają naprzemiennie

Pełne naładowanie: wszystkie 4 paski baterii świecą się światłem ciągłym



■ Ładowanie zwrotne (Gimbal jako Power Bank, maksymalne wyjście 5V@1A):

Telefony z systemem Android:

Użyj dołączonego kabla USB-C do USB-C, aby podłączyć port wyjściowy gimbała do telefonu.

iPhone'y:

Użyj kabla USB-C do Lightning, aby podłączyć port wyjściowy gimbała do telefonu.



Aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność baterii, urządzenie jest wysyłane w stanie częściowego naładowania. Jeśli gimbal pozostanie złożony po włączeniu, automatycznie wyłączy się po 5 minutach, aby oszczędzać energię.

Opis trybu

Smart S3 wykorzystuje ortogonalny układ stabilizacji trójosiowej, osiągając profesjonalne efekty nagrywania dzięki różnym trybom pracy silników roll, tilt i pan. Podczas użytkowania wszystkie trzy osie urządzenia mogą poruszać się swobodnie; jest to normalne.

■ Tryb PF

W trybie PF aktywna jest oś panoramowania gimbała, natomiast osie pochyleń i przechyłu są zablokowane. Gdy obracasz uchwyt w lewo lub w prawo, telefon podąża za ruchem. Tryb ten jest odpowiedni do nagrywania poziomych ujęć panoramowania.



Opis trybu

■ Tryb F

W trybie F aktywne są osie panoramowania i pochylania, natomiast oś przechyłu jest zablokowana. Gdy poruszasz uchwytem gimbała w lewo, w prawo, w górę lub w dół, telefon podąża za ruchem. Tryb ten jest idealny do nagrywania poziomych panoram oraz ruchów pochylania.



■ Tryb L

W trybie L wszystkie trzy osie gimbała są zablokowane. Tryb ten jest odpowiedni do nagrywania ujęć podążających, takich jak ruchy typu push-pull lub boczne śledzenie.



Opis trybu

■ Tryb POV

W trybie POV wszystkie trzy osie gimbała są odblokowane. Gdy obracasz uchwyt o 360° w dowolnym kierunku (w lewo, w prawo, w górę, w dół lub przechylenie), telefon podąża za ruchem. Ten tryb jest idealny do nagrywania pod dowolnym kątem.



■ Tryb DM

Po wejściu w tryb DM oś pochylenia obraca się o 90° w lewo, a oś panoramowania wykonuje automatyczny obrót o 360°. Ten tryb jest doskonały do nagrywania efektów filmowych w stylu „Incepcji”.




Stany pracy urządzenia

1

Stan domyślny

Wszystkie trzy osie są odblokowane. Po zamontowaniu telefonu i połączeniu przez Bluetooth wystarczy trzymać uchwyt, aby rozpocząć stabilizowane nagrywanie.



2

Stan rozszerzony

Wyciągnij wbudowany wysięgnik i ustaw telefon pod żądanym kątem, aby nagrywać z pozycji rozszerzonej.

Nadaje się do ujęć z wysokiego lub niskiego kąta.




Stany pracy urządzenia

3

Stan na biurku


Przymocuj dołączony statyw biurkowy przez otwór na śrubę 1/4" na spodzie i postaw gimbal na płaskiej powierzchni, aby rozpocząć nagrywanie.



4

Stan podłogi / na zewnątrz

Do użytku na zewnątrz na podłodze można opcjonalnie zakupić statyw z otworem na śrubę 1/4", aby dostosować się do większej liczby scenariuszy nagrywania.



Specyfikacje urządzenia


Wymiary produktu	127*114*288 mm (rozłożony rozmiar)
	155*61*305 mm (rozmiar po złożeniu)
Waga produktu	562,5 g (bez statywu)
Maksymalna długość przedłużki	128 mm
Rozmiar po rozłożeniu	416 mm z wysuniętą rurą przedłużającą
Udźwig	<500g (Bez użycia przedłużki)
Czas pracy	Tryb gotowości: 10 godzin
	Wbudowane światło doświetlające gimbała przy maksymalnej jasności: 6,4 godziny
Czas ładowania	Okolo 3 godziny
Napięcie robocze	7,2 V
Wejście zasilania	MAKS : DC 5V@2A
Temperatura pracy	-10°C~55°C
Pojemność akumulatora	7.2V@2550mAh
Zakres szerokości telefonu	52-87mm
Dopuszczalna grubość telefonu	<12mm

Specyfikacje urządzenia

Mechaniczny kąt osi Pan	360°
Mechaniczny kąt osi Tilt	348°
Mechaniczny kąt osi Roll	348°
Sterowany kąt osi Pan	360°
Sterowany kąt osi Tilt	310°
Sterowany kąt osi Roll	90°
Wbudowane światło wypełniające	Jasność: 150 lumenów
	Temperatura barwowa: 6000 K
	Natężenie oświetlenia: 500 lx


*Powyższe dane pochodzą z testów laboratoryjnych. W różnych warunkach testowych może wystąpić różny stopień błędu; prosimy o odniesienie się do rzeczywistego działania urządzenia.

Poznaj Smart S3



- ① Uchwyt na telefon
- ② Uchwyt magnetyczny
- ③ Wbudowany drążek przedłużający
- ④ Kombinacja przycisku i kółka przewijania
- ⑤ Ekran dotykowy
- ⑥ Joystick
- ⑦ Kontrolka
- ⑧ Kamera AI (przednia)
- ⑨ Port wyjściowy USB-C
- ⑩ Przycisk M
- ⑪ Przycisk migawki

Poznaj Smart S3



- 12 Kontrolka
- 13 Kamera AI (tylna)
- 14 Oś Tilt
- 15 Blokada osi Tilt
- 16 Przycisk zasilania
- 17 Port gwintowany 1/4"


- 18 Wbudowane światło wypełniające
- 19 Dźwignia blokująca ramię osi Roll
- 20 Oś Roll
- 21 Blokada osi Roll
- 22 Oś Pan
- 23 Blokada osi Pan

- 24 Port ładowania USB-C
- 25 Przycisk spustowy
- 26 Otwór na smycz

Szybki przewodnik

1 Odblokuj silniki trzech osi

- Naciśnij w dół, aby odblokować oś panoramowania
- Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby odblokować blokadę osi roll
- Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby odblokować blokadę osi tilt



Szybki przewodnik


2 Zamocuj telefon w trybie poziomym

Kamera telefonu skierowana w lewo, a magnetyczny punkt mocowania uchwyty telefonu skierowany do góry, rozsuń uchwyt telefonu, zabezpiecz telefon i upewnij się, że jego tył przylega do uchwyty, a prawa strona jest równoległa do silikonowej podkładki osi przechyłu.



3 Zamocuj telefon w trybie pionowym


Obróć uchwyt telefonu o 90° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, kamera skierowana do góry, zacisnij telefon i utrzymuj go na środku.



Szybki przewodnik

4 Regulacja balansu

Zwolnij blokadę ramienia roll, przesuwaj je w lewo/prawo do wyważenia, następnie ponownie zablokuj.



5 Włączanie gimbału

Długie naciśnięcie przycisku zasilania, aby włączyć.

6 Połączenie Bluetooth

Włącz Bluetooth, wyszukaj i połącz się z „SMART_S3”. Po sparowaniu ikona Bluetooth na ekranie dotykowym zmienia kolor na niebieski.



Funkcje przycisków gimbala



1 Przycisk zasilania:



Długie naciśnięcie: Włączanie/wyłączanie zasilania

2 Przycisk M:



Pojedyncze naciśnięcie: Przełączanie między trybami PF / F / L / POV
Potrójne naciśnięcie: Wejście w tryb DM

3 Przycisk migawki:



Pojedyncze naciśnięcie: Wykonanie zdjęcia / Rozpoczęcie lub zatrzymanie nagrywania
Potrójne naciśnięcie: Przełączenie kamery przedniej/tylnej (wymaga połączenia z aplikacją)

4 Joystick:



Krótkie naciśnięcie: Precyzyjna regulacja w kierunku nacisku
Długie naciśnięcie: Ciągły ruch w kierunku nacisku

Funkcje przycisków gimbała



5 Przycisk kombinacji pokręta przewijania:











- Pojedyncze naciśnięcie: przełączanie między kontrolą zoomu / ostrości / pochylenia / światła (zoom i ostrość wymagają połączenia z aplikacją)
 - * Przewijanie kółkiem do przodu: powiększanie (domyślnie) / rozmycie / pochylenie w górę / zwiększenie jasności światła wypełniającego
 - * Przewijanie kółkiem do tyłu: pomniejszanie (domyślnie) / wyostrenie / pochylenie w dół / zmniejszenie jasności światła wypełniającego
- Podwójne naciśnięcie: ujęcie orbitalne
- Potrójne naciśnięcie: ujęcie pochylone
- Długie naciśnięcie: włączenie/wyłączenie światła wypełniającego

6 Przycisk spustu:

- Podwójne naciśnięcie: Resetuj telefon do pozycji centralnej
- Potrójne naciśnięcie: Tryb szerokokątny
- Czterokrotne naciśnięcie: Obrót poziomy Naciśnij i przytrzymaj / zwolnij: Wejście do trybu L / Powrót do poprzedniego trybu



Pasek stanu ekranu

 Poziom baterii gimbala	 Regulacja pochylenia
 Status nagrywania orbitowego	 Wbudowana regulacja jasności światła wypełniającego
 Status nachylenia ujęcia	 50% Procent jasności światła
 Regulacja zoomu	 Status śledzenia AI
 Regulacja ogniskowania	 Status połączenia Bluetooth

Funkcje ekranu dotykowego




Tryb gimbala:
Jedno dotknięcie, aby przełączać tryby PF / F / L / POV / DM

Śledzenie AI:
Jedno dotknięcie, aby włączyć/wyłączyć śledzenie AI

Przełączanie kamery:
Jedno dotknięcie, aby przełączać między przednią a tylną kamerą

Przełączanie szerokiego kąta:
Jedno dotknięcie, aby włączyć tryb szerokiego kąta

Funkcje ekranu dotykowego



- 1 Tryb krążenia:** Jednokrotne naciśnięcie, aby rozpocząć tryb krążenia
- Ujęcie pochylone:** Jednokrotne naciśnięcie, aby rozpocząć ujęcie pochylone
- 2 Obrót poziomy:** Jednokrotne naciśnięcie, aby obrócić poziomo o 180°
- 3 Tryb Incepcji:** Jednokrotne naciśnięcie, aby wejść w tryb Incepcji
- 4 Timelapse trajektorii:** Jednokrotne kliknięcie, aby przejść do podstrony. Można ustawić pozycję startową/kończącą oraz czas nagrywania
- 5** timelapse trajektorii, przesuwając joystick.
Po naciśnięciu [Start Shooting] gimbal rozpocznie nagrywanie timelapse trajektorii.
- 6** **Ustawienie punktu startowego:** Przesuń gimbal za pomocą joysticka, następnie naciśnij [Start Point], aby ustawić pozycję startową timelapse trajektorii.
- 7** **Ustawienie punktu końcowego:** Przesuń gimbal za pomocą joysticka, następnie naciśnij [End Point], aby ustawić pozycję końcową timelapse trajektorii.
- 8** **Czas nagrywania:** Przesuń suwak w lewo lub prawo, aby ustawić czas nagrywania, maksymalnie do 180 minut.
- 9** **Regulacja światła:** Wejdz na stronę podrzędną, przesuń w lewo/prawo, aby dostosować jasność wbudowanego i zewnętrznego światła doświetlającego.

Funkcje ekranu dotykowego

Ustawienia języka:

Obsługuje przełączanie między językiem chińskim a angielskim.

Ustawienia joysticka:

Pozwala ustawić prędkość i kierunek joysticka.

Prędkość podążania:

Dostosuj prędkość podążania silnika do opcji Wolna / Średnia / Szybka, zgodnie z potrzebami nagrywania.

Kalibracja pozioma:

Wykonaj kalibrację poziomu gimbała.

Ustawienia AI:

Włącz/wyłącz zasilanie AI oraz rozpoznawanie gestów.

Przywróć ustawienia fabryczne:

Zresetuj gimbal do ustawień fabrycznych.

Informacje o wersji:

Wyświetl szczegóły wersji.

Instrukcje śledzenia AI



Przełącznik kamery:

Na stronie głównej ekranu dotykowego dotknij Przełącznik kamery, aby przełączyć się między przednią a tylną kamerą AI. Lampka sygnalizacyjna obok wybranej kamery będzie świecić na stałe na niebiesko (domyślnie śledzenie jest wyłączone podczas włączonej kontroli gestów).



Włącz śledzenie:

Dotknij ikony śledzenia AI, aby aktywować funkcję śledzenia AI. Ikona AI na pasku stanu zaświeci się, a lampka sygnalizacyjna obok wybranej kamery będzie świecić na stałe na zielono.

Odległość śledzenia:

Rozpoznawanie gestów działa w zakresie 0,5–3,5 m, natomiast śledzenie AI w zakresie 0,5–6 m.

	Gest OK: Włącz śledzenie (stałe zielone światło; miga na zielono, gdy nie rozpoznany).
	Gest dłoni: Wyłącz śledzenie (stałe niebieskie światło).
	Gest potwierdzenia: Wykonaj zdjęcie (białe światło miga przez 3 sekundy).
	Gest podwójnego L: Niestandardowe kadrowanie (miga jasnoniebieskie światło)

Wprowadzenie do aplikacji

AOCHUAN Smart S3 obsługuje robienie zdjęć natywnym aparatem telefonu oraz może być używany z aplikacją AOCHUAN, aby odkrywać więcej możliwości kreatywnych.

1. Pobierz aplikację

Zeskanuj poniższy kod QR lub wyszukaj „AOCHUAN” w sklepie z aplikacjami na swoim telefonie, aby pobrać oficjalną aplikację. Kompatybilna z urządzeniami z systemem Android oraz iOS.



Zeskanuj, aby pobrać
oficjalną aplikację AOCHUAN
Nazwa aplikacji: AOCHUAN



2. Połącz aplikację

1. Po zamontowaniu telefonu na gimbalu, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
2. Włącz funkcję Bluetooth w swoim telefonie.
3. Otwórz aplikację AOCHUAN. Aplikacja automatycznie wyszuka urządzenie Bluetooth. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sparować urządzenie.
4. Kiedy ikona Bluetooth na gimbalu się zaświeci, połączenie zostało nawiązane. Po nawiązaniu połączenia możesz korzystać ze wszystkich funkcji aplikacji.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Przed użyciem upewnij się, że gimbal lub stabilizator jest kompatybilny z używanym sprzętem, takim jak kamera czy smartfon.
- Nie przeciążaj urządzenia - montuj wyłącznie akcesoria i sprzęt zgodne z maksymalnym obciążeniem wskazanym w instrukcji obsługi lub specyfikacji.
- Unikaj narażania urządzenia na wstrząsy, upadki lub kontakt z wodą, chyba że producent deklaruje jego wodoodporność.

Zagrożenie dla dzieci:

- Gimbale i stabilizatory nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia urządzenia lub uszkodzenia ruchomych elementów.
- Małe części, takie jak śruby, mocowania czy przewody, mogą stanowić ryzyko zadławienia - przechowuj je poza zasięgiem dzieci.

Ryzyko obrażeń podczas pracy:

- Podczas pracy unikaj dotykania ruchomych części gimbału lub stabilizatora.

Ryzyko przegrzania:

- Podczas intensywnego użytkowania monitoruj temperaturę urządzenia – w razie przegrzania wyłącz je i pozwól mu ostygnąć przed ponownym użyciem.
- Nigdy nie przykrywaj urządzenia podczas pracy, aby zapewnić odpowiednią wentylację.

Łączność bezprzewodowa

Ochrona danych:

- Jeśli gimbal lub stabilizator oferuje funkcję łączności bezprzewodowej, korzystaj wyłącznie z aplikacji producenta, pobranej z zaufanych źródeł.
- Zabezpiecz swoje urządzenie hasłem i regularnie aktualizuj oprogramowanie, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem.

Zarządzanie dostępem:

- Regularnie sprawdzaj sparowane urządzenia i usuwaj te, które nie powinny mieć dostępu do stabilizatora.
- Ogranicz możliwość parowania urządzenia wyłącznie do zaufanych użytkowników.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Konfiguracja i montaż:

- Przed montażem sprzętu na gimbalu lub stabilizatorze upewnij się, że wszystkie elementy, takie jak adaptory, mocowania i uchwyty, są prawidłowo zamocowane.
- Wyważ urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi, aby zapewnić płynne działanie i uniknąć przeciążenia silników.

Obsługa w terenie:

- Używając gimbala w trudnych warunkach, takich jak deszcz, kurz czy wiatr, stosuj osłony ochronne lub unikaj ekspozycji na niekorzystne czynniki środowiskowe.
- Zawsze upewnij się, że akumulator urządzenia jest odpowiednio naładowany.

Przechowywanie i transport:

- Przechowuj gimbal w torbie lub futerale ochronnym, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym i zabrudzeniom.
- Podczas transportu upewnij się, że ruchome części urządzenia są zabezpieczone, aby uniknąć ich uszkodzenia.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj stan gimbala lub stabilizatora, w tym ruchome części, silniki i mocowania, pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W razie awarii skontaktuj się z autoryzowanym serwisem – nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte akumulatory i inne komponenty należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu elektrycznego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

ZHONGSHAN YANG GUO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Gimbal AOCHUAN S3 Dual AI jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/aochuan>

Adres producenta: Huayuan Road NO.9 Xiaolan Town 528415 Zhongshan, Guangdong, cn

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO** 

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

eVatmaster Consulting GmbH

Raiffeisenstraße 2 B11

63110 Rodgau, Niemcy

marketing@aochuan-tech.com

Dane dotyczące baterii:

Typ: akumulator litowo-jonowy

Waga netto: 0,092417 kg

Pojemność: 2550 mAh

Moc: 0,01836 kWh

Przekroczono dopuszczalną zawartość kadmu (0,002%) lub ołowiu (0,004%): tak

Nr seryjny baterii: KM18650-2S